

SPECTRUM[®] PR1912

SUSPENSION

AGENT ANTIMICROBIEN
INDUSTRIEL



CAUTION POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:

DIIDOMETHYL P-TOLYL SULFONE ___ 39,2%
NO. D'ENREGISTREMENT: 27475
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET:

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Des conseils techniques concernant des problèmes spécifiques à un site peuvent être obtenus en contactant Ú[|^} à Áa) aaÁŠÔÈ

Á
Solenis Canada ULC
942 Brant Street
Burlington, ON L7R 2J7
Téléphone: 1-905-632-7861
Téléphone d'urgence: 1-844-SOLENIS (1-844-765-3647)

⚠

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DES YEUX. PEUT ÊTRE NÉFASTE SI ABSORBÉ PAR LA PEAU. Porter une combinaison par dessus du pantalon long, une chemise à manches longues, des gants et des chaussures résistant aux produits chimiques, et un masque de protection ou des lunettes en nettoyant l'équipement et en manipulant le produit. Porter une protection pour les yeux. Se laver soigneusement après la manipulation.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien donner par voie orale à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes, et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter symptomatiquement.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons et pour les organismes aquatiques. Éviter de contaminer les cours d'eau lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. Ne pas rejeter les effluents contenant ce produit dans les réseaux d'égouts, les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau.

ÉLIMINATION :

Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.

Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.

Rendre le contenant inutilisable.

Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination de produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

MODE D'EMPLOI:

INHIBITION DES MOISSISSURES À LA SURFACE DES BALLOTS OU DES FEUILLES DE PÂTE

Selon le niveau de contamination, ajouter 0,4 mL à 1,0 mL par litre de Spectrum PR1912 par litre de solution de traitement (400 à 1000 ppm).

Un litre de solution de traitement devrait couvrir 8,33 mètres carrés de surface traitée. Ce produit doit être appliqué au moyen de rouleaux, de douches ou de gicleurs à la surface de la pâte asséchée. La période de protection contre la croissance de moisissures sur la surface des ballots et feuilles de pâte devrait être de 30 jours.

Spectrum PR1912 doit être utilisé pour protéger les ballots et les feuilles de pâte, (non pas sur les ballots ou feuilles de pâte qui seront utilisés pour la production de papier ou cartonnage qui

entrera en contact avec la nourriture ou les plantes en pot) et NON PAS pour protéger les utilisateurs ou autres personnes contre les moisissures, bactéries, virus, germes ou autres organismes pouvant provoquer des maladies.