

2011-10-18

2011-4203

AIRE D’AFFICHAGE PRINCIPAL

Sun-Ray Spa Tabs

Spa Tabs

PASTILLES DE CHLORATION STABILISÉES

DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES DANS L’EAU DES SPAS
DOMESTIQUE

GARANTIE:

CHLORE (sous forme de
trichloro-s-triazinetriane)...90%

N° D’HOM 23395.09 L.P.A.

CONTENU NET : 2 kg

Poids par pastille : 20 g

PRECAUTIONARY SYMBOLS
ATTENTION

TRIANGLE

POISON

(SKULL)

TRIANGLE

CORROSIF

(HAND)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI.

Sun Ray Manufacturing Inc.,
5650 99 Street NW, Edmonton, Alberta, T6E 1V2
1-877-212-SPAS

SECONDARY PANEL

SPA TABS

PRÉCAUTIONS

- GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé.
- Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide.
- Ne pas mélanger à une autre produit chimique.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Dangereux s'il est ingéré.
- Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversements ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI :

AVERTISSEMENT : Un contact direct entre les pastilles et les revêtements du spa peut causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libre de tout trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible : 3,0 à 5,0 ppm Alcalinité totale : 100 à 120 ppm eau.

PH : 7,2 à 7,8 Dureté (en calcium) : 150 à 200 ppm

Pour la chloration, Sun-Ray SPA-Tabs doivent être placées dans un appareil de chloration automatique, un doseur flottant ou un écumoire, afin de maintenir le dosage de chlore approprié. Surchlorer au départ l'eau du spa en ajoutant 20 g de Sun-Ray SPA-TABS par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation de l'eau pendant au moins une heure avant l'emploi. Répéter la surchloration après chaque période d'usage. Chlorer quotidiennement pour garder les teneurs en chlore résiduel aux valeurs voulues en ajoutant 10 g de Sun-Ray SPA-TABS par 1 000 L d'eau, ou selon les besoins.

Une formation continue de mousse, une turbidité ou une mauvaise odeur de l'eau sont le signe d'une teneur inadéquate d'assainissant. Afin de corriger de telles conditions, surchlorer l'eau du spa en ajoutant 30 g de Sun-Ray SPA-TABS par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation pendant au moins une heure et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa.

Sun-Ray SPA-TABS contient un stabilisant (acide cyanurique) qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. Garder la teneur de ce stabilisant dans l'intervalle 30 - 100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre les DRAINAGES COMPLETS DU SPA est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI. La température maximale d'emploi du spa est de 40°C. Un bain dans une eau à 40°C ne devrait pas dépasser 15 minutes.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))