

2018-0940  
2018-05-09

(PRIMARY PANEL)

**WILSON®  
PREDATOR®  
SONIC MAX**

APPAREIL ULTRASONIQUE  
UTILISER POUR REPOUSSER LES SOURIS ET LES RATS

DOMESTIQUE

N°. D'HOM 31734 LPA  
Listé UL E214020

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT  
UTILISER DANS LES MAISONS, APPARTEMENTS ET GARAGES

PROTÈGE UNE MAISON D'UNE SURFACE DE 232 m<sup>2</sup> (2500 pi<sup>2</sup>)  
INCLUT UNE LAMPE VEILLEUSE  
VOUS N'AVEZ QU'À LE BRANCHER!

Garantie limitée de 90 jours – Veuillez voir les renseignements dans le manuel d'utilisation

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MANUEL AVANT L'UTILISATION  
MANUEL À L'INTÉRIEUR DE L'EMBALLAGE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Contenu net: 1 unité

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

FABRIQUÉ EN CHINE

2018-0940  
2018-05-09

(SECONDARY PANEL)

**WILSON®  
PREDATOR®  
SONIC MAX**

**INSTALLATION FACILE**

Branchez dans des prises qui ne sont pas obstruées par des meubles ou tout autre objet qui pourrait réduire la zone de couverture de l'appareil.

Wilson® Predator® Sonic Max fait partie de votre programme antiparasitaire utilisé contre les souris et les rats.

**COMBIEN D'APPAREILS AI-JE BESOIN POUR PROTÉGER MA MAISON?**

Des appareils additionnels sont recommandés pour des surfaces plus grandes et pour les maisons à plusieurs étages. Protège une maison d'une surface de 232 m<sup>2</sup> (2500 pi<sup>2</sup>).

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, retournez le Wilson® Predator® Sonic Max à votre détaillant ou à Premier Tech Home & Garden dans les trente (30) jours suivant la date d'achat ainsi qu'une copie du reçu de caisse, pour un remboursement du prix d'achat total.

Garantie limitée de 90 jours.

Renseignements complets à l'intérieur, ou demandez à votre détaillant pour une copie.

**PRÉCAUTIONS**

- Les enfants ne devraient pas être permis de jouer à proximité immédiate des appareils.
- Évitez le contact direct lorsque l'appareil est en marche.
- Limitez l'exposition prolongée à une distance de 2 m (6,6 pi) de l'appareil.
- Ne pas laisser les animaux de compagnie entrer dans les pièces ayant des appareils branchés.

**[www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com)**

2018-0940  
2018-05-09

(MANUEL)

**WILSON®**  
**PREDATOR® SONIC MAX**

APPAREIL ULTRASONIQUE  
UTILISER POUR REPOUSSER LES SOURIS ET LES RATS

DOMESTIQUE

NO. D'HOM 31734 LPA Listé UL E214020

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT  
UTILISER DANS LES MAISONS, APPARTEMENTS ET GARAGES

INCLUT UNE LAMPE VEILLEUSE  
VOUS N'AVEZ QU'À LE BRANCHER!

Garantie limitée de 90 jours – VEUILLEZ VOIR LES RENSEIGNEMENTS DANS LE  
MANUEL D'UTILISATION.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MANUEL AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

[www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com)

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

FABRIQUÉ EN CHINE

## **PRÉCAUTIONS**

- Les enfants ne devraient pas être permis de jouer à proximité immédiate des dispositifs.
- Évitez le contact direct lorsque l'appareil est en marche.
- Limitez l'exposition prolongée à une distance de 2 m (6,6 pi) de l'appareil.
- Ne pas laisser les animaux de compagnie entrer dans les pièces ayant des appareils branchés.

## **MODE D'EMPLOI**

Wilson® Predator® Sonic Max, produit des ondes ultra-soniques dans une gamme de fréquence de 30 à 50 kilohertz à 120-126 dB à partir du dispositif ultrasonique.

Wilson® Predator® Sonic Max devrait être employé dans les chambres où on observe des signes d'activité de souris ou de rat. Dans la pièce à être protégée par les ondes ultrasoniques, branchez tout simplement l'appareil à une prise murale non obstruée. Le placement de l'appareil ultrasonique est important.

Les ondes ultrasoniques voyagent en ligne directe et rebondissent des surfaces non absorbantes pour remplir la pièce. Des surfaces dures telles que des murs, des miroirs, des portes de compartiment, et des appareils refléteront les ondes ultrasoniques. Le secteur couvert par les ondes ultrasoniques peut être meilleur lorsqu'il y a des surfaces réfléchissantes autour des murs extérieurs de la pièce où le dispositif ultrasonique est localisé. En laissant les portes intérieures ouvertes, ceci permettra à l'ultrason de voyager en dehors de la pièce.

L'ultrason ne peut pas pénétrer des objets durs (par exemple, des murs, des portes, des meubles). Les souris ou les rats derrière de tels objets ne seront pas repoussés. Des matériaux absorbants acoustiques tels que des tapis, des rideaux et des meubles mous réduiront également la gamme ultrasonique du dispositif. Les secteurs où les ondes sonores ultrasoniques ne peuvent pas pénétrer incluent mais n'est pas limités aux coins, aux recoins et aux fentes, derrière les meubles, les murs et les portes.

L'ultrason sera plus fort près de l'appareil et dans la pièce où l'appareil est placé. Plusieurs appareils sont exigés pour de plus grandes salles et dans les maisons à plusieurs étages.

Wilson® Predator® Sonic Max fait partie de votre programme antiparasitaire utilisé contre les souris et les rats.

## **CONSEILS PRATIQUES POUR LE CONTRÔLE DES RATS ET DES SOURIS**

Plusieurs problèmes de souris et de rats qui pénètrent dans la maison peuvent être évités en limitant leur accès à la nourriture et à l'eau. Utilisez un couvercle pour la corbeille de la cuisine. Gardez les restants de nourriture dans des contenants scellés. Ne laissez pas la nourriture et l'eau des animaux de compagnie sortie pendant la nuit. Réparez les fuites d'eau (plomberie) dans la maison. Videz les canettes et les bouteilles destinées au recyclage. Évitez l'accumulation de surplus de boîtes de carton, de sacs de papier, de vieux magazines ou de journaux dans la maison pouvant servir de nid pour les parasites.

2018-0940  
2018-05-09

Évitez une pelouse longue, les couvre sols, les paillis épais et les amas de feuilles près de la fondation de votre maison. Les souris et les rats pourraient se réfugier dans ces endroits et ainsi augmenter les chances d'infiltration dans la maison. Gardez les arbustes et les branches libres éloignés de la maison car ceci permet accès à l'intérieur de la maison aux souris et aux rats. Utilisez des moustiquaires afin de couvrir les ouvertures de ventilation de la maison, incluant les vides sanitaires, les greniers et les sorties d'air de sècheuse. Réparez toutes fissures autour des portes ou des fenêtres. Assurez-vous que les moustiquaires sont bien ajustées aux fenêtres et que les joints d'étanchéité des portes sont en bon état afin de prévenir la pénétration des souris et des rats.

**AVERTISSEMENT!** Cet appareil a été conçu pour usage intérieur seulement. Afin d'éviter tout risque de chocs électriques ou de feu, n'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait être exposé à l'eau ou les rayons directs du soleil incluant les vérandas avec toit et à aire ouverte.

## **GARANTIE**

Cet appareil est garanti à l'acheteur au détail pendant 90 jours à compter de la date d'achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

### **CE QUE COUVRE LA GARANTIE**

- Pièces de rechange et de main d'œuvre.
- Frais d'expédition de l'appareil réparé par le fabricant à l'adresse du client.

### **CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS**

- Utilisation de l'appareil à des fins commerciales ou industrielles.
- Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
- Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client au fabricant.

### **GARANTIES IMPLICITES**

Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours à compter de la date d'achat.

### **PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION**

Inscrivez-vous en ligne à [www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com) et conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce manuel.

Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez téléphoner au numéro suivant pour vous faire aider:

Amérique du Nord 1 800 268-2806

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations du fabricant. Le service après-garantie peut être obtenu chez un centre principal de réparations ou chez un fournisseur de service autorisé.